



ארג'ט דיגיטל בע"מ

AstroJet M1

מערכת הדפסת מעטפות

טיפים לתפעול

הדלקה וכיבוי

הדלקת המערכת

1. לחץ על מתג ההפעלה הראשי בחלקה האחורי שמאלי של המערכת, והעבר אותו ל-ON.

כיבוי המערכת

1. לחץ על לחצן Power בלוח ההפעלה הראשי, בחזית המערכת.
2. המתן לסיום פעולת המדפסת
3. לחץ על מתג ההפעלה הראשי, בחלקה האחורי שמאלי של המערכת, והעבר אותו ל-OFF.

הוספה/החלפת מיכלי דיו

הוספה/החלפת מיכלי דיו

1. פתח את ידית הסגירה המכסה את מיכל הדיו הריק
2. ודא כי המיכל נימצא במקום המתאים וניצב כשורה
3. הוצא המיכל
4. הכנס המיכל החדש למקום המתאים, (בכדי לוודא שהמיכל נטען נא משוך אותו חזרה כ-2 ס"מ ודחוף בשנית בכדי להבטיח כי פיית שאיבת הדיו חדרה את המדבקה של המיכל).
5. סגור ידית הסגירה כראוי וודא כי חיווי הדיו של המיכל החדש מלא

החלפת ראש ההדפסה

אין ללחוץ או לפתוח ידנית את מכסה ראש ההדפסה. פעולה זו מנוגדת להוראות ההפעלה ועשויה לגרום לנזק רב ולכלוך רב

1. השתמש בלחצן release button שעל גבי לוח ההפעלה הראשי בחזית המערכת, או השתמש בפקודת Printhead release, בלשונית Service, בדרייבר של המדפסת או ב-M Series Toolbox.
2. הרם את מכסה ראש ההדפסה
3. דחוף בעדינות את הראש והרחק אותו לכיוון הזנת המעטפות/נייר
4. משוך אותו בעדינות באלכסון החוצה
5. פתח בעדינות אריזת הראש החדש
6. העבר בעדינות מטלית לחה במים מזוקקים על פני ראש ההדפסה לפני התקנתו.
7. הכנס הראש באופן אלכסוני והדק הראש לכיוון יציאת הנייר
8. סגור מכסה ראש ההדפסה



ארג'ט דיגיטל בע"מ

M Series Toolbox

מרגע התקנת הדרייבר של המדפסת קיימת גישה ל-M Series Toolbox. M Series Toolbox - מאפשר לנטר את צריכת הדיו, לבצע בדיקות שונות, הדפסת דוחות והפעלת משימות תחזוקה מהמחשב.

בקרת מדפסת

שחרור תקלות, ביטול ג'ובים, איפוס מונה לג'וב ואיפוס מונה הנייר. ניתן לבצע משימות תחזוקה כגון:

הזרמת דיו – שאיבת אויר והזרמת דיו למערכת, לאחר החלפת ראש הדפסה, או מיכלי דיו.
שחרור ראש ההדפסה – ביצוע משימה זהה שמבצע לחצן שחרור ראש ההדפסה – הנמצא בחזית המכונה. שאיבת דיו בחזרה למיכלי הדיו ושחרור מכסה ראש ההדפסה, להסרה/התקנה של ראש ההדפסה.

שאיבת דיו מראש ההדפסה – הזרמת הדיו בחזרה למיכלי הדיו, קודם להחלפת ראש ההדפסה או העברת המדפסת למיקום אחר
כיבוי המערכת – כיבוי המערכת מהמחשב

טעינת פרופילי צבע – מאפשר טעינת פרופילי צבע לסוגי מדיה שונים
התקנת Firmware - מאפשר התקנת Firmware עדכני.

בדיקות מערכת

ממסך זה ניתן לראות את הסטטוס הנוכחי של המערכת. ממסך זה ניתן גם:
הדפסת דף לניסיון - הדפסת דף לבדיקת איכות ההדפסה
הדפסת תצורת מערכת – מראה את התצורה הנוכחית של המערכת, כולל גרסת Firmware, חיבור רשת, מספר סריאלי ועוד.

הדפסת דוח בדיקות – מראה נתונים בסיסיים של המערכת, זיכרון, הגדרות רשת, לוג אירועים ועוד.

הדפסת דף דוגמא – הדפסת עמוד בארבעת צבעי המכונה

צריכת דיו

מאפשר ניטור של יתרה משוערת של הדיו בכל אחד ממיכלי הדיו. ניתן לנטר צריכת הדיו ולתכנן מועדי החלפת המיכלים.

הערה: צריכת דיו פעילה אך ורק כאשר מוזן מיכל חדש למערכת ללא הוצאה או החלפה.